

■フィットプラス個装箱取扱い説明書

●部品の確認

※組立て前に必ず部品点数を
ご確認ください。

脚 × 4個



●部品の確認

※組立て前に必ず部品点数を
ご確認ください。


脚 × 4個



脚の取付け方法

- 付属の脚を商品底面の四隅
(下図の位置)に取付けて
ください。

(注)最後までしっかりと押し込んで
ください。



【移動に便利な使い方】

※弊社別売「差込式キャスター」を取付けることにより、お掃除時等
移動がラクに行えます。取付けた脚は、引き抜いてキャスターに
付け替えることができます。

※脚の付け外しは何度も行いますと、樹脂の特性により嵌合がゆるく
なる場合がありますのでご注意ください。

△商品開梱時のご注意

- 商品を箱から取出す際、以下の事柄には特に注意してください。

①箱を開ける際、カッターで商品を傷つけないよう注意してください。

②天面側から取出すと天板が外れて思わぬケガをする場合がありますので、必ず底面から取出してください。

③箱を横置きにして底を開け、商品を取出してください。その際、床や商品に傷が付かないよう注意してください。

△使用上のご注意

※ご使用前に必ずこの使用上のご注意をよくお読みになってから、正しくご使用ください。

必ず付属の脚を取付けてご使用ください。

- この商品の主用途は衣類収納用チェストです。書籍や紙類等の過度に重い物を収納しないでください。

- ケガや破損の原因となるため、以下の事柄には特に注意してご使用ください。

①商品にもたれかかったり、上に乗ったり、足をかけたりしないでください。

②天板に物をのせたまま移動をしないでください。転倒や落下的危険があります。

③天板部分のみを持ち上げないよう注意してください。天板が外れる原因となります。

④引出しを操作する際には、手や指をはさまないよう注意してください。

⑤上段の引出しに重いものを収納しないでください。転倒する原因となります。

- 木製天板について、以下の事柄には特に注意してご使用ください。

①天板中央部分に極度の荷重がかかる事が無いようにしてください。

②加熱した鍋、やかん等熱いものを置かないでください。

③天板の上に貴重品やこわれやすいもの、不安定なものや重いものをのせないでください。

- この商品を設置する場所について、以下の事柄には特に注意してご使用ください。

①必ず、水平な場所に設置してください。転倒や作動不良の原因となります。

②電化製品の電源コードを踏まないよう注意してください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。

③ストーブなど、火気のそばで使用しないでください。変形や変質の原因となります。

④直射日光の当たる場所に設置しないでください。変色や劣化の原因となります。

⑤高温多湿な場所（洗面所、台所等）に設置しないでください。変形・変質の原因となります。

- お手入れは中性洗剤を使用してください。中性洗剤以外を使用すると破損、変形の原因となります。

尚、その際には、目の粗いクロスや不織布を使用しないでください。傷付きの原因となります。

- 前パネルはレモンなど柑きつ類の皮に含まれるテルペン、又は油脂によって変質することがありますので、付着しないよう注意してください。

●商品の仕様、デザイン、カラーは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。