

- このたびは本製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保存してください。

〈取扱説明書〉

〈設置組立方法〉

- 本製品は板張(床)等の安定した場所で水平を保つように置いて下さい。(水平で安定した場所)
- 倒れないように所定の固定用金具、ダボ等で完全に柱や壁、床、天井などに取り付けて下さい。(転倒防止のため)
- 直射日光や熱、冷暖房器の強風が直接当たらないようにして下さい。変形変色したりする原因となります事があります。
- 組立家具の製品は正しく組立の上ご使用下さい。

〈ご使用にあたって〉

- 本製品の上、又は棚等には極端な過重物を乗せないで下さい。(破損・落下 注意)
- 取り外しのできる棚は、金受具を確実に取り付けて下さい。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落下し破損したり、ケガをする事があります。
- 本製品は衣類等の家財の収納庫であります。それ以外に使用しないで下さい。
- 本製品は縦置専用商品です。違った使用をされますと変形したり、壊れる事があります。
- 本製品の上に乗ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないで下さい。倒れてケガをする事があります。特にお子様にはご注意下さい。
- キャスター付家具の場合は、激しく動かしたり、押して遊んだりしないで下さい。倒れてケガをしたり、他の物を壊したりする事があります。
- ガラス、鏡等は強い衝撃等により、破損、落下しケガをする事がありますのでご注意下さい。
- 引き出しや引き手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり、強い力で引張ったりしないで下さい。又、扉や引き出しを同時にいくつも開けたりしないで下さい。倒れてケガをしたり物が壊れたりする事があります。

(裏面に続きます)



製造物賠償責任保険付

(対人・対物賠償責任保険)

- 引き出しをいっぱい引き出すと、抜け落ちてケガをする事がありますのでご注意下さい。
- 木材の塗料、接着剤等の残留がある場合には、肌の弱い人はアレルギー症状をおこす事がありますので、充分換気をしてご使用下さい。
- 本製品を移動する場合は引き出し、扉、棚板、ガラス、鏡等を全て取り外し、落したり、倒したりしないよう充分注意して運んで下さい。
- 本製品を運ぶ場合、床面、畳等にキズがつかないように所定の位置までかかえて運んで下さい。

〈保守・点検〉

- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をして下さい。他から虫が入ったことも考えられますので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。
- 引き戸、開き戸、棚等のチョウバン、棚受金具ネジ等緩みがないか時々点検して下さい。緩んだまま使用されますと家具が壊れて破損したりケガをする事があります。
- 照明コンセント等付家具の場合は、下記事項をお守り下さい。
 - イ) 照明電球は40W白色電球を使用して下さい。
 - ロ) コンセントはタコ足配線での使用は絶対におやめ下さい。
 - ハ) 電流は交流100Vを使用下さい。
 - ニ) 電源コードの抜き差しは、プラグを持ってして下さい。又、コードに重いものをのせたりしないで下さい。
 - ホ) 本製品の※部分には配線がありますので釘等を打たないで下さい。
 - ヘ) 使用後は電源をOFFにして下さい。